



## Instructiuni clonare telecomanda NICE FLO2R-S/FLO4R-S



Daca aveti o telecomanda functionala cea mai simpla metoda de a programa o telecomanda noua este prin clonare conform procedurii de mai jos:

1. Mergeti langa unitatea centrala a automatizarii. Tineti apasat la telecomanda noua butonul care doriti sa-l invatati pentru 6 secunde;
2. Apasati pe butonul de la telecomanda veche de 3 ori cate o secunda;
3. Apasati pe butonul de la telecomada noua inca o data pentru a confirma clonarea;
4. Telecomanda noua executa comenzi - clonarea a fost efectuata cu succes.

Aceasta procedura nu este valabila in situatia in care sunt mai multe automatizari una langa cealalta, actionate de aceeasi telecomanda.